

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MASKA PRZECIWGAZOWA MP-5

1.0 WPROWADZENIE

Maska przeciwgazowa MP-5 przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi, pyłem radioaktywnym i aerozolami bakteryjnymi.

Umożliwia także pobieranie płynu, oraz prowadzenie rozmowy.

Maska dostępna jest w czterech rozmiarach.

Wysokość twarzy Odległość w linii prostej od podbródka do wgłębienia nosowo - skroniowego	Obwód twarzy po linii owalnej poprzez uszy, podbródek oraz ponad brwiami	Rozmiar maski
powyżej 127 mm		1
od 116 do 127 mm	powyżej 605 mm poniżej 605 mm	2 3
poniżej 116 mm		4

2.0 BUDOWA

Maska przeciwgazowa MP-5 przechowywana jest w torbie następująco :

- część twarzowa
- filtropochłaniacz FP-5
- bidon i wężyk łączący urządzenia do picia
- taśmy nośne torby
- dolna kieszeń boczna stanowi miejsce na pakiet przeciwichemiczny.
- kieszeń główna,
- kieszeń główna,
- kieszeń boczna,
- kieszeń boczna mała,

3.0 UŻYTKOWANIE

3.1 CZYNNOSCI WSTĘPNE

- dobrać rozmiar maski zgodnie z tabelą,
- wyregulować długość pasków nagłowia w celu uzyskania szczelności maski oraz optymalnego naciągu,
- sprawdzić szczelność maski poprzez wdech przy zakrytym dłonią wlocie (końcówki gwintowanej).

3.2 POZYCJA GOTOWOŚCI MASKI

- rozpakować filtropochłaniacz oraz wyjąć korek i odkręcić nakrętkę,
- wkręcić filtropochłaniacz do części twarzowej maski,
- nagłowie odchylić na część przednią maski,
- włożyć maskę do torby filtropochłaniaczem do góry.

3.4 UŻYCIE MASKI

- wyjąć maskę z torby chwytając za filtropochłaniacz,
- przyłożyć maskę do twarzy,
- nałożyć nagłowie i zapiąć paski szyjne,
- sprawdzić szczelność maski wykonując wdech przy zamkniętym dłonią otworze wlotowym filtropochłaniacza,
- przy nagromadzeniu potu wewnątrz maski przechylić głowę w lewą stronę i wykonać głęboki wydech.

- po użyciu wykonać czynności w odwrotnej kolejności,
 - podczas długotrwałego przechowywania maski w torbie, szybkę od wewnątrz zabezpieczyć załączoną wkładką,
- Nagłowie nie powinno stykać się przez dłuższy czas z szybką.

4.0 OBSŁUGA URZĄDZENIA DO PICIA

4.1 CZYNNOSCI WSTĘPNE

- wyjąć z torby bidon i wężyk łączący,
- odkręcić kołpaki zabezpieczające z wężyka i bidonu,
- zakręcić wężyk łączący do zaworu na nakrętce bidonu.

4.2 CZYNNOSCI PODCZAS PICIA

- pokręcając korpusem urządzenia do picia skierować ustnik do ust i chwycić go zębami,
- odbezpieczyć kołpak zaworu,
- wsunąć widełki sprężyste wężyka łączącego do korpusu zaworu,
- ścisnąć dźwignię zaworu kulowego i wdmuchnąć powietrze w celu sprawdzenia szczelności układu,
- podnieść bidon z płynem do góry dnem na wysokość twarzy, ścisnąć dźwignię zaworu kulowego i zassać płyn.

Dla ułatwienia picia wdmuchnąć powietrze w ustnik.

4.3 CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PICIA

- opuścić bidon,
- wydmuchać resztki płynu z wężyka łączącego,
- rozłączyć układ,
- zabezpieczyć kołpak zaworu.

5.0 KONSERWACJA I ODKAŻANIE

5.1 ODKAŻANIE I CZYSZCZENIE MASKI W TERENIE

Odkażanie i czyszczenie maski w terenie dokonuje się poprzez wycieranie powierzchni miękką tkaniną zmoconą w odkażalniku organicznym B-26 z pakietu PPCh-1.

Następnie tkaninę wypłukać w czystej wodzie, wyżąć ją i osuszyć maskę.

5.2 ODKAŻANIE STACJONARNE

Maski mogą być odkażone metodą paro-amoniakalną w temperaturze + 70 °C przez 4 godz.

5.3 CZYSZCZENIE MASKI

Maskę można czyścić roztworem spirytusu etylowego o stężeniu do 60%.

Wskazane jest to szczególnie w razie zarysowania szybki.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO

MASKDOL® s.a.

KONIECZKI

42-140 PANKI, POLSKA

tel. (+4834) 317-98-21; 317-98-22

fax (+4834) 317-98-31