

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
„PZL – WARSZAWA II”
ul. Grochowska 306/310, 03-840 Warszawa

MASKA KAPTUROWA UNIWERSALNA

Typ OM-14

Instrukcja użytkowania

DOPASOWANIE ROZMIARU MASKI

Maska powinna być prawidłowo dopasowana do wymiarów głowy użytkownika, a więc po założeniu musi szczelnie przylegać. Dobranie odpowiedniej wielkości maski jest możliwe dzięki produkcji masek w pięciu rozmiarach.

Aby sprawdzić, czy maska została właściwie dopasowana, należy założyć ją na głowę i wykonać szybki wydech. Jeśli w czasie wydechu powietrze nie przedostaje się spod maski wzdłuż obrzeża, dobór jest prawidłowy. W razie stwierdzenia nieszczelności należy dobrać maskę o innym rozmiarze.

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ MASKĄ

Po wyjęciu maski z torebki należy usunąć z niej talk, a następnie wytrzeć maskę czystym tamponem zwilżonym w wodzie. Należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń mechanicznych, a także zwrócić uwagę na zawory wydechowe – czy są równo umieszczone w swoich gniazdach. Po sprawdzeniu należy połączyć maskę bezpośrednio lub za pomocą węża karbowanego ze źródłem czystego powietrza, albo urządzeniem oczyszczającym powietrze. Następnie

sprawdzić szczelność połączeń. W tym celu należy zatkać korkiem lub zasłonić ręką otwór wlotowy powietrza w urządzeniu oczyszczającym i wykonać szybki wdech. Układ jest szczelny, jeżeli powietrze nie przedostaje się pod maskę.

Tak sprawdzoną maskę można eksploatować.

W przypadku stosowania maski w trudnych warunkach, w których możliwe jest „pocenie się” szybek okularowych, należy używać szybek przeciwpotnych.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu maskę należy oczyścić wewnątrz i na zewnątrz suchym tamponem, a następnie tamponem zwilżonym w spiryтуsie. Nie można zanurzać maski w wodzie. Zawory należy wyjąć z gniazd i przemyć. Komorę głosową sprawdzić, czy nie została uszkodzona. Po umyciu całość przetrzeć tamponem nasyconym talkiem kosmetycznym.

Umytą i zakonserwowaną maskę przechowuje się w torebce z polietylenu.

Maskę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozpuszczalnikami.

Nie wolno używać uszkodzonych masek.

Maska jest indywidualnym środkiem ochrony i nie należy jej wypożyczać innym osobom.

GWARANCJA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Warszawa II” udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty produkcji wyrobu. Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w czasie okresu gwarancyjnego będą usuwane przez producenta.

W razie dwukrotnego uszkodzenia tej samej maski – maska podlega wymianie.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe w wyniku niewłaściwego transportu i przechowywania oraz sposobu użytkowania niezgodnego z instrukcją.